

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ 400-300Г

Артикул: 0000627



#### Характеристики

|                  |        |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 400 т  |
| Ход штока        | 300 мм |

Цена без учета доставки: **290 904 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Грузоподъемность      | 400 тонн |
| Ход штока             | 300 мм   |
| Минимальная высота, А | 591 мм   |
| Минимальная высота, В | 891 мм   |
| Диаметр цилиндра, D   | 325 мм   |
| Диаметр поршня, E     | 270 мм   |
| Диаметр штока, F      | 220 мм   |
| Рабочий объем масла   | 17,2 л   |
| Вес                   | 331 кг   |

**Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ 400-300Г** - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной гидравлический насос или электрическая **маслостанция** двустороннего действия. На поршне домкрата установлены два направляющих кольца для направления поршня в гильзе цилиндра, снижения трения и принятия на себя поперечных усилий. Домкрат может работать в любом пространственном положении.

**Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.**



#### Работа:

- Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединения (БРС).
- Установите **домкрат** так, чтобы БРС были направлены вверх.
- С помощью насоса закачайте масло **в поршневую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется.
- Переключите распределитель насоса в противоположное положение.
- С помощью насоса закачайте масло **в штоковую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.
- Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит в домкрате остался воздух. Повторите действия п.3-5.
- Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе.

#### Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ 400-300Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 03.04.2026 15:17 · KRATONSHOP.RU