

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ500-50ГО с плавающей опорой

Артикул: 00009390



#### Характеристики

|                  |       |
|------------------|-------|
| Грузоподъемность | 500 т |
| Ход штока        | 50 мм |

Цена без учета доставки: **271 299 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Грузоподъемность      | 500 тонн |
| Ход штока             | 50 мм    |
| Минимальная высота, А | 376 мм   |
| Минимальная высота, В | 426 мм   |
| Диаметр цилиндра, D   | 372 мм   |
| Диаметр поршня, E     | 305 мм   |
| Диаметр штока, F      | 250 мм   |
| Рабочий объем масла   | 3,7 л    |
| Вес                   | 309 кг   |

**Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ500-50Г** - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной гидравлический насос или электрическая **маслостанция** двустороннего действия. На поршне домкрата установлены два направляющих кольца для направления поршня в гильзе цилиндра, снижения трения и принятия на себя поперечных усилий. Домкрат может работать в любом пространственном положении.

**Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.**



#### Работа:

- Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединения (БРС).
- Установите **домкрат** так, чтобы БРС были направлены вверх.
- С помощью насоса закачайте масло **в поршнеую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется.
- Переключите распределитель насоса в противоположное положение.
- С помощью насоса закачайте масло **в штоковую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.
- Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит в домкрате остался воздух. Повторите действия п.3-5.
- Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе.

#### Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ500-50Г
- Плавающая опора

- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.06.2026 13:42 · KRATONSHOP.RU