

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат аргодуговой сварки ПРОФИ TIG 200 P AC/DC

Артикул: 005.200.401



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Максимальный  
сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **53 446 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В:	220±15%
Напряжение холостого хода, В:	56
Потребляемый ток, А:	20
Потребляемая мощность, кВт:	5,7
Диапазон регулировки сварочного тока, А:	10-200
Номинальное напряжение дуги, В:	18
ПВ, %:	60
Способ возбуждения дуги TIG:	Бесконтактный
Класс изоляции:	B
Класс защиты:	IP23

Габаритные размеры аппарата, мм: 493x330x320

Вес аппарата, кг: 31

**Аппарат аргонодуговой сварки ПРОФИ TIG 200 P AC/DC** - универсальный источник сварочного тока от 10 до 200 ампер, рассчитанный на работу от однофазной сети 220 вольт, позволяет проводить профессиональную аргонодуговую сварку разных видов: TIG DC, TIG AC, TIG AC/DC PULSE, MMA.

#### **Особенности:**

- **Импульсная сварка** – для сварки тонколистового металла и предотвращения прожигания, коробления и деформации.
- Разработан для монтажно-сборочных и ремонтных работ в промышленных условиях.
- Универсальность (два в одном): TIG/MMA.
- **Функция 2Т/4Т**  
Принцип работы 2Т: сварочный процесс начинается после зажатия клавиши горелки и прекращается после того, как сварщик отпускает клавишу.  
Принцип работы 4Т: сварочный процесс начинается после короткого нажатия на клавишу горелки и прекращается после повторного короткого нажатия на клавишу горелки. Функция применяется при сварке длинных швов, чтобы не вынуждать сварщика удерживать клавишу горелки постоянно нажатой.
- **Функция Hot Start (горячий старт)** — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки.

#### **Комплект поставки:**

- **ПРОФИ TIG 200 P AC/DC**
- горелка TIG 26 серии
- клемма заземления с кабелем
- ЗИП
- инструкция
- упаковка

Сформировано 23.05.2026 01:11 · KRATONSHOP.RU