

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J200/1800AMRH с валом Helical

Артикул: S113A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.4 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	203 мм
Размер рабочего стола	1830 мм

Цена без учета доставки: **151 040 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 300
Длина, мм	1 850
Ширина, мм	1 015
Количество строгальных ножей, шт	40
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	4 800
Масса нетто, кг	210
Масса брутто, кг	237
Характеристики питающей сети, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный, S1

Потребляемая (выходная) мощность Вт	2400 (1800)
Диаметр ножевого вала, мм	74
Размеры транспортной упаковки 1 (ДхШхВ), мм	740x483x686
Размеры транспортной упаковки 2 (ДхШхВ), мм	2057x635x381
Строгание	
Длина строгальных столов, мм	1 830
Максимальная ширина строгания, мм	203
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм	890x125
Угол наклона параллельного упора	-45-0-45°
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм	102
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Материал параллельного упора	чугун
Ремень	клиновой, А48
Размер ножей (ДхШхТ), мм	15x15x2,5
Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм	840

Фуговальный станок BELMASH J200/1800AMRH с валом Helical - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. На станке можно выполнять фугование поверхностей.

Особенности:

- **Оснащен строгальным валом Helical**

- Имеет средние размеры, максимальная ширина обрабатываемой заготовки составляет 203 мм. Все основные детали отлиты из чугуна, рабочие поверхности фрезерованы. Глубина регулировки подающего стола до 12,7 мм. Столы перемещаются по направляющим типа «ласточкин хвост». Регулировка положения загрузочного стола осуществляется при помощи штурвала.
- Удлененный стол нужен для обеспечения прямолинейности. Даже довольно габаритная заготовка, уложенная на него, будут иметь надежную опору, оператору остается только перемещать ее в горизонтальной плоскости и немного прижимать к поверхности стола.
- Имеет подкатное приспособление.

Комплект поставки:

- Станок фуговальный в сборе (фуговальные столы с режущей головкой)
- Упор параллельный в сборе
- Картка параллельного упора
- Кронштейн картки параллельного упора
- Кожух ножевого вала
- Кронштейн выключателя
- Упор для рук (толкатель) 2шт
- Комплект ключей

- Устройство для установки ножей
- Основание станка в сборе
- Выключатель
- Устройство перемещения станка с комплектом крепежа
- Патрубок отвода стружки
- Ремень A48

- Комплект изображено



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)