

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок BELMASH P1500

Артикул: S012A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. ширина строгания	330 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **26 490 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	480
Длина, мм	550
Ширина, мм	640
Габариты упаковки, мм	630x410x480
Длина ножей, мм	330
Количество строгальных ножей, шт	2
Размер рабочего стола, Д x Ш, мм	330x235
Материал рабочего стола	Сталь
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	8 500
Масса нетто, кг	33

Масса брутто, кг	35
Характеристики питающей сети, В/Гц	230
Потребляемая (выходная) мощность Вт	1500
Ширина заготовки, мм	330
Высота заготовки, мм	152
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	355
Макс. глубина резания для заготовки шириной 152 - 330 мм, мм	0,8
Макс. глубина резания для заготовки шириной 19-152 мм, мм	2,8
Скорость подачи 1, м/мин	8

Рейсмусовый станок BELMASH P1500 - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

Особенности:

- Привод устройства ? однофазный коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией. Модель снабжена токовым предохранителем, отключающим двигатель при перегрузке и сетевым выключателем с крышкой-фиксатором.
- Глубина строгания настраивается рукояткой регулировки. Результат настройки показывает указатель шкалы.
- На строгальном валу установлены два ножа с двухсторонней заточкой. В случае затупления одной стороны, лезвие можно перевернуть и продолжать работу.
- Подача заготовки осуществляется автоматически подпружиненными обрезающим роликам.
- Литой рабочий стол основания покрыт полированным стальным листом. Откидные удлинители: стол подачи и приема, снабжены вспомогательными роликами.
- Сверху расположен защитный кожух, являющимся опорой для протяжных роликов и связывающим элементом для несущих стоек. Боковые стороны закрыты металлическими ограждениями с ручками для переноски.
- Для безопасной работы станок закрепляется на столе или верстаке. Для этого на нижней литой опоре предусмотрены четыре отверстия.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Инструкция
- Упаковка



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

