

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фрезерный стол BELMASH RT800

Артикул: S018A



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **46 490 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота рабочей поверхности относительно пола	920 мм
Материал рабочего стола	МДФ
Размер рабочего стола (ДхШхТ)	800x600x27 мм
Размер паза (ШхВ)	19x9,5 мм
Размер накладных щечек параллельного упора	450x21x63 мм
Размер пластины установочной	298,5x235 мм
Диаметр отверстия в пластине под проставочное кольцо	98,3 мм
Внутренние диаметры вставок стола	35 / 50,8 мм
Ход подвижного упора	280 мм
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления	63 (2 шт.) / 105 (1 шт.) мм

Размер стола (ДхШхВ)	1014x610x1045 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	1000x670x230 мм
Масса нетто/брутто	36/42

**Фрезерный стол BELMASH RT800** используются в роли дополнительного оборудования, без которого выполнение некоторых операций в повседневной работе становится не удобным и трудоемким.

Основание фрезерного станка BELMASH RT800 предназначено для установки ручного фрезера или фрезерного двигателя при работе в стационарном положении, например [BELMASH 1800F](#) .

#### **Преимущества:**

- Устойчивая и крепкая конструкция дает возможность более точно обрабатывать детали, повысить эффективность работы, сократить время на обработку.
- Дополнительная фиксация заготовки благодаря боковым прижимам и Т образному пазу в параллельном упоре.
- Продуманная система сбора отходов. Два патрубка для подключения стружкоотсоса: один находится на съемном чехле, а второй на параллельном упоре.
- Инструменты под рукой. Боковые карманы на каркасе станка служат для хранения необходимых инструментов.
- Удобная работа. Напольное исполнение фрезерного стола (высота 920 мм от поверхности пола).

#### **Конструкция:**

- Представляет собой металлический каркас на четырех регулируемых ножках. Сверху крепится рабочий стол со стандартным пазом 19?9,5 мм. На стол устанавливается параллельный упор с патрубком для отвода стружки.
- В комплекте поставки имеются два одинарных боковых прижима из литого пластика. Они позволяют надежно позиционировать заготовку относительно параллельного упора.
- На каркас крепится чехол-стружкосборник с боковыми карманами для аксессуаров. В передней части чехла есть откидной клапан, открывающий доступ к внутреннему объему фрезерного стола. В чехле имеются два патрубка для удаления отходов резания – 63 и 100 мм.

#### **Комплект поставки:**

- Фрезерный стол BELMASH RT800
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.06.2026 22:46 · KRATONSHOP.RU