

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотоблок Aurora SPACE-YARD 1050 EASY (дизельный)

Артикул: 11591

www.kratonshop.ru



Характеристики

Двигатель	дизельный
Вес	106 кг
Мощность двигателя	6,0 л/с

Цена без учета доставки: **67 830 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Объем двигателя	296 см3
Мощность двигателя	6 л/с
Тип двигателя	Дизельный
Модель двигателя	AED-6
Кол-во скоростей	2 вперед, 1 назад, сцепление дисковое
Объем масляного картера	1,1 л
Емкость топливного бака	3,5 л
Ширина обработки	800-1200 мм
Диаметр фрез	380 мм
Система пуска	ручной старт, клапан декомпрессионный

Диаметр оси	32 мм
Вес	106 кг
Габариты	1700x1050x1030 мм

Мотоблок aurora space-yard 1050 easy – ценное приобретение для каждого владельца фермерских хозяйств. Подобное оборудование облегчит вам выполнение многих сельскохозяйственных работ.

Комплектация:

- 32 фрезы
- боковые диски
- колеса 4.00-8
- передняя подпорка

Особенности мотоблока:

- мотоблок с валом отбора мощности для установки дополнительного оборудования: косилка, картофелекопатель, мотопомпа и пр.
- предназначен для профессиональной деятельности (обработки больших участков)
- снабжен профессиональным дизельным силовым агрегатом мощностью 6 л.с.
- отличием дизельного двигателя от бензинового, является экономичность в обслуживании и длительный срок эксплуатации
- система «легкий запуск» - запуск дизельного двигателя с помощью ручного старта не вызывает затруднений, за счет конструкции декомпрессора
- усиленная сцепка, специально адаптированная под условия России
- оснащен мощным чугунным редуктором специально для эксплуатации в жестких условиях тяжелых грунтов (камни и т.п.)
- зубчатая передача с высоким сроком службы
- усиленные фрезы, предназначенные для тяжелых грунтов, состоят из 4 групп (3+1) с возможностью съема одной из них для уменьшения ширины вспашки с каждой стороны
- эргономичная и удобная ручка вращается на 360 градусов и легко снимается, что упрощает транспортировку мотоблока.

Подготовка и запуск дизельного мотоблока с помощью ручного пускового устройства:

Подготовка:

- Тщательно осмотреть мотоблок, проверить затяжку резьбовых соединений;
- Установите рычаги КП в нейтральное положение,
- Проверьте уровень масла в картере двигателя, трансмиссии, при необходимости долить,
- Топливный бак заполните топливом, оставив пространство для паров.

Запуск:

- При первом запуске нажмите вниз рычажок декомпрессора (красная лапка на головке цилиндра), и при нажатом вниз рычажке декомпрессора прокручивайте двигатель ручным стартером. Берите за рукоятку на шнуре стартера и вытягиваете на себя – не быстро, без рывка.

- Отпускаете шнур обратно в стартер – он сматывается.
- Второй раз нажимаете вниз рычажок декомпрессора - это есть исходная точка для запуска.
- Теперь берете покрепче за рукоятку и сильно без рывков дергаете на всю длину.

Дизельный двигатель должен проработать на низких оборотах (1500 – 2000 об/мин) без нагрузки в течение 2-3 минут. В период обкатки двигателя (1.5-2 бака топлива) давать только небольшую нагрузку на двигатель.

Сформировано 09.06.2026 05:04 · KRATONSHOP.RU