

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ручной кромкорез для снятия фаски Vorhe VM-20

Артикул: КБ012375



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Вес	19.3 кг
Частота вращения шпинделя до	2800 об/мин

Цена без учета доставки: **165 600 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность 1500 Вт

Напряжение 220В

Ширина фаски 0-20 мм

Угол наклона 0-60 гр

Скорость вращения 2800 об/мин

Масса 19,3 кг

BOHRE VM-20 — это мощный ручной электрический кромкорез, предназначенный для профессионального удаления заусенцев и снятия фасок с кромок металлических листов перед сваркой. Принцип работы основан на фрезеровании, что обеспечивает высокое качество и точность обработки.

Применение:

Машина идеально подходит для работы с углеродистой и нержавеющей сталью, чугуном, твердыми пластиками и цветными металлами. Широко используется в судостроении, нефтехимическом машиностроении, производстве котлов, емкостей, трубопроводов, металлоконструкций и в монтажно-строительных работах.

Преимущества ручного кромкореза для снятия фаски BOHRE VM-20

Мощный двигатель: 1500 Вт для уверенной работы с твердыми материалами.

Высокая производительность: Номинальная скорость вращения — 2800 об/мин.

Широкая фаска: Возможность снятия фаски шириной до 20 мм.

Регулируемый угол: Угол снятия фаски плавно регулируется в диапазоне от 0° до 60°.

Прочная конструкция: Надежная сборка и вес 19,3 кг обеспечивают устойчивость и снижают вибрацию.

Эффективное фрезерование: Фрезерная головка оснащена 12 сменными пластинами с 4 режущими кромками каждая (итого 48 кромок), что увеличивает ресурс и снижает затраты на оснастку.

Защита от перегрузки: Встроенная система защиты двигателя.

Легкоъемный шкив: Упрощает обслуживание.

Как работать с ручным кромкорезом для снятия фаски BOHRE VM-20

1. Подготовка:

- Надежно закрепите деталь
- Проверьте крепление пластин и состояние машины
- Настройте угол (0°-60°) и глубину фаски (до 6 мм за проход)

2. Работа:

- Установите машину на деталь (пластины не касаются материала)
- Запустите двигатель и дайте выйти на полные обороты

- Плавно прижмите к кромке и равномерно перемещайте вдоль нее

3. Завершение:

- Выключите машину
- Дождитесь полной остановки фрезы
- Отключите от сети
- Очистите от стружки

Комплект поставки ручного кромкореза для снятия фаски BOHRE BM-20:

- Ручной кромкорез BOHRE BM-20
- Т-образный ключ 3 мм
- Рожковый ключ 32 мм
- Рожковый ключ 24 мм
- Шестигранный ключ 8 мм
- Руководство по эксплуатации (рус версия)

Сформировано 09.06.2026 00:54 · KRATONSHOP.RU