

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок фрезерный по металлу Metal Master DMM 50C

Артикул: 18952

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Вес	500 кг
Част. вр. шпинделя до	1750 об/мин

Цена без учета доставки: **375 941 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления, мм	50
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	120
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	32
Посадочное место (конус Морзе)	ISO40
Расстояние от конца шпинделя до стола	90-490
Расстояние от шпинделя до колоны мм	320
Диапазон скоростей шпинделя об/мин	(8 ступеней) 115-1750
Ход шпинделя, мм	120mm
Размер стола, мм	800x240mm
Диапазон перемещения стола, мм	400x230

Количество Т-образных пазов / ширина / расстояние 5/14 мм / 35 мм

Вертикальный ход фрезерной головы ,мм	450
Мощность двигателя, кВт	0,85-1,5
Привод	Зубчатый
Размеры в упаковке, мм	1270x950x1800
Вес нетто/брутто, кг	500/600

Станок металлорежущий сверлильно-фрезерный **MetalMaster DMM-50C** - предназначен для выполнения обработки заготовок из металла или других материалов при помощи резания фрезой. Станок представляет собой массивную жесткую конструкцию, состоящую из подвижной фрезерной головки, направляющих, подвижного рабочего стола, тумбы основания.

#### **Преимущества фрезерного станка METALMASTER DMM-50C:**

- MetalMaster DMM-50C 18952 имеет массивную жесткую конструкцию, которая состоит из подвижных стола и фрезерной головки, системы направляющих и основания в виде тумбы.
- Вертикальное перемещение фрезерной головки осуществляется по направляющей типа «ласточкин хвост», обладающей высокой точностью и жесткостью. Перемещение осуществляется вручную через винтовую передачу.
- Выбранное положение фрезерной головки фиксируется стопорными винтами с удобными ручками.
- Таблица выбора скоростей расположена прямо на фронтальной части фрезерной головки.

#### **Комплект поставки:**

- Патрон
- Различные варианты установочных конусов и переходников
- Цанги для фрез
- Настольные тиски с крепежом
- Регулировочные ключи
- Инструкция по эксплуатации



Ко

Сформировано 19.05.2026 17:53 · KRATONSHOP.RU