

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 1,0 т 12 м

Артикул: 1011123



#### Характеристики

Напряжение Ручная

Грузоподъемность 1000 кг

Высота подъема 12 м

Размер балки 18М-36М

Цена без учета доставки: **75 992 ₺** (с НДС)


#### ОПИСАНИЕ

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Грузоподъемность, т                 | 1           |
| Высота подъема, м                   | 12          |
| Строительная высота, мм             | 400         |
| Габариты Н*Л*В, мм                  | 400*222*340 |
| № двутавра по ГОСТ 19425-74         | 18М-36М     |
| № двутавра по ГОСТ 8239-89          | 16-33       |
| Радиус закругления пути не менее, М | 1,2         |

Таль ручная червячная предназначена для подъема грузов при производстве ремонтных, монтажных и других работ в различных отраслях народного хозяйства. Она может быть подвешена стационарно или на передвижную кошку, когда есть необходимость в горизонтальном перемещении поднимаемых грузов. Таль может эксплуатироваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе; Климатическое

исполнение, категория размещения по ГОСТ15150: У1; У2; У3; УХЛ4; Т1; Т2; Т3. Не должна допускаться эксплуатация тали во взрывоопасной среде (кроме талей во взрывобезопасном исполнении).

Взрывобезопасные тали можно использовать во взрывоопасных зонах классов В-Iа; В-Iб; В-Iг; В-II; В-IIа по классификации ПУЭ, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB, IIC и температурных групп Т1, Т2 и Т3 по ГОСТ 30852.0-2002. Пожаробезопасные тали можно использовать в пожароопасных зонах классов П-I; П-II; П-IIа; П-III согласно ТУ 24.00.4911-2006. Запрещается использование тали для подъёма людей, взрывоопасных или ядовитых веществ, для подъёма и транспортирования жидкого или раскалённого металла и шлака, эксплуатация в химически активных средах. Техническое освидетельствование тали, надзор и обслуживание, производство работ должны осуществляться в строгом соответствии с настоящим паспортом, ТУ на тали. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации грузовую звёздочку с цепью и червячную пару необходимо обильно покрыть смазкой типа «Солидол Ж» по ГОСТ 1033-79. Рабочая температура -20+40 СО \*



#### Комплект поставки:

- Таль ручная червячная передвижная
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.04.2026 15:01 · KRATONSHOP.RU