

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина мозаично-шлифовальная TOR GM600VC (380B)

Артикул: 1024042



Характеристики

| | |
|--------------------|-------|
| Напряжение питания | 380 В |
|--------------------|-------|

| | |
|----------|-------|
| Мощность | 4 кВт |
|----------|-------|

| | |
|--------------------|-----|
| Ширина обр. полосы | 600 |
|--------------------|-----|

Цена без учета доставки: **162 543 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Напряжение, сила тока, В/А | 380/6 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Диаметр шлифовального диска, мм | 600 |
| Скорость вращения диска, об/мин | 900 |
| Наличие пылесоса | да |
| Мощность мотора пылесоса, кВт | 24 |
| Размеры, мм | 1000x700x1000 |
| Вес, кг | 140 |

Машина мозаично-шлифовальная TOR GM600VC (380B) подходит для шлифовки бетона, камня, полировки и других работ. Ее можно использовать для работы на мраморе, граните, бетоне и других поверхностях. С

помощью специальных шлифовальных сегментов машина может удалять с поверхности эпоксидную краску, а также шлифовать и затирать поверхность.



| Позиция | Название |
|---------|---------------------------------|
| 1 | Рукоять управления |
| 2 | Розетка питания |
| 3 | Двигатель |
| 4 | Вентиляционная заглушка |
| 5 | Штуцер для подачи воды |
| 6 | Пылезащитный кожух |
| 7 | Рукоятка переключателя |
| 8 | Распределительная коробка |
| 9 | Ящик для инструментов |
| 10 | Штуцер для подключения пылесоса |
| 11 | Вспомогательное колесо |
| 12 | Защитный кожух |


Примеры вариантов установки шлифовальных элементов



Комплект поставки:

- машина – 1 шт;
- рожковый ключ 17-19 – 1 шт;
- рожковый ключ 13-16 – 1 шт;
- ключ угловой – 2 шт;
- пылезащитный кожух – 1 шт;
- траверса трехлучевая с камнями по эпоксидному покрытию – 2 шт;
- траверса трехлучевая для сменных насадок – 2 шт;
- переходные диски для крепления отдельных фрез – 6 шт;
- переходные диски для крепления падов – 6 шт;
- пады – 6 шт;
- силовая вилка – 1 шт;
- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.

Чашки в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!



[Чашки для мозаично-](#)

[шлифовальной машины](#)

Сформировано 09.01.2026 21:25 · KRATONSHOP.RU