

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ультразвуковая ванна WiederKraft WDK-3130

Артикул: WDK-3130



Характеристики

| | |
|-------------------------|-----|
| Объем | 30 |
| Мощность ультразвука | 600 |

Цена без учета доставки: **31 555 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Объем | 30 л |
| Мощность ультразвука | 600 Вт |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Функция подогрева | Да |
| Мощность нагрева | 500 Вт |
| Температура подогрева | 0-80°C |
| Функция дегазации | Да |
| Режим полуволны | Да |
| Работа с жидкостями | Да |
| Подключение | 220-240 В/50 Гц |

| | |
|-------------|--------------------|
| Размер бака | 500 x 300 x 200 мм |
| Габариты | 530 x 325 x 325 мм |
| Вес | 14,4 кг |

Ультразвуковая ванна с подогревом **WiederKraft WDK-3130** объёмом 30 литров, которая предназначена для глубокой и бережной очистки деталей, узлов и инструментов в автосервисах, мастерских и лабораториях. Очистка осуществляется путем воздействия высокочастотных ультразвуковых колебаний в моющем растворе. Ультразвуковая ванна используется в качестве вспомогательного устройства для очистки деталей при ремонте и реставрации. Модель WDK-3130 оснащена подогревом до 80°C, что значительно повышает эффективность при удалении жировых и масляных загрязнений. Функция дегазации и режим полуволны обеспечивают стабильность кавитации и позволяют очищать как массивные детали, так и деликатные изделия. А удобная цифровая панель управления даёт возможность точно настроить время (от 0 секунд до 30 минут) и температуру нагрева.

Ультразвуковые волны создают в чистящем растворе большое количество микроскопических пузырьков, они расширяются и схлопываются, этот физический процесс называется кавитацией. За счет образующихся волн давления удаляется грязь даже в самых труднодоступных местах. Ультразвуковая технология не использует химические вещества, что делает ее безопасной для использования в медицинских учреждениях и лабораториях.

Особенности и преимущества:

- Вместительный бак на 30 литров для очистки высокогабаритных деталей;
- Корпус из высококачественной нержавеющей стали;
- Функция дегазации обеспечивает стабильную работу и улучшенный результат;
- Режим полуволны гарантирует безопасную очистку хрупких предметов;
- Удобная панель управления;
- Встроенная функция нагрева (0-80°C);
- Регулировка времени очистки (0-30 мин);
- Сливной кран для простоты эксплуатации.

Сферы применения

- Ювелирные мастерские – удаление загрязнений с украшений из драгоценных металлов и бижутерии;
- Мастерские ремонту по компьютерной технике – очистка плат, деталей смартфонов и ноутбуков;
- Автосервисы и СТО – быстрое избавление от грязи с деталей двигателя, коробки переключения передач, кузова;
- Химические лаборатории – реакции смешивания ускоряются;
- Салоны красоты и татуировки – стерилизация инструментов;
- Бытовое применение – удаление всех загрязнений со щеток, очков, украшений, столовых принадлежностей.

Внимание!

- Не использовать с пустыми резервуарами;
- Вода должна заполнять 2/3 объема ванны;

- Осторожно горячая вода, жидкость, крышка — риск ожога;
- Обеспечьте надлежащее подключение провода заземления;
- Не используйте горючие вещества.

Комплектация:

- Ультразвуковая ванна WDK-3130 – 1 шт.
- Кран для слива жидкости/раствора – 1 шт.
- Шланг для слива жидкости/раствора – 1 шт.
- Корзина – 1 шт.
- Штекер питания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 21.06.2026 17:36 · KRATONSHOP.RU