




ООО «Энкор-Инструмент-Воронеж»

# УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ Энкор ДАЭ-255

*РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*



**ENKOR**

Россия Воронеж ■ [www.enkor.ru](http://www.enkor.ru) ■ Артикул 48128



## 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Установка алмазного сверления модели **ДАЭ-255** соответствует требованиям Технических регламентов таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признана годной к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ТС RU С-СН.АЯ60.В.00119

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 27.05.2015 по 20.05.2020

Сертификат соответствия выдан:

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА»

394018, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 2А, телефон: (473) 259-77-93

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ60

Уважаемый покупатель!

Дата изготовления вашего инструмента закодирована в серийном номере инструмента.

14	02	00001
----	----	-------

Первые две цифры – год выпуска инструмента, в нашем примере это 2014 год.

Вторые две цифры – месяц года, в котором был изготовлен инструмент. В нашем примере это февраль.

Остальные цифры – заводской порядковый номер инструмента.

## 13. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Наименование
48030	Удлинитель Энкор 250 мм, 1 1/4"

Коронки алмазные для железобетона ЭНКОР (см. раздел. 2, максимальные диаметры сверления для установки),

-тип и размер хвостовика -1 1/4"UNC,

-длина рабочей части коронки - **450 мм.**

Артикул	Диаметр коронки, мм	Артикул	Диаметр коронки, мм
48221	32	48236	132
48222	42	48237	142
48224	52	48238	152
48226	62	48239	162
48228	72	48240	172
48230	82	48241	182
48231	92	48242	200
48232	102	48243	225
48233	112	48244	250
48234	122		

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Установка алмазного сверления модели **Энкор ДАЭ-255** (далее установка, дрель, инструмент) представляет собой машину с электрической силовой установкой на станине. Предназначена для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, искусственном и натуральном камне, кирпиче. В качестве режущего инструмента применяются **алмазные коронки**, предусмотренные техническими характеристиками оборудования, конструктивно совместимые с дрелью и предназначенные для выполнения вышеперечисленных работ.

1.2. Данная электрическая машина (установка, дрель) является технически сложным товаром, предназначенным для бытового и промышленного применения.

1.3. Установка работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

1.4. Установка предназначена для эксплуатации и хранения в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 1 до 35 °С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

1.5. Приобретая установку, проверьте ее работоспособность и комплектность. Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона и паспорта инструмента, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. В этих документах продавцом указывается дата продажи инструмента, ставится штамп магазина и разборчивая подпись или штамп продавца.

**ВНИМАНИЕ. После продажи установки претензии по некомплектности не принимаются.**

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


2.1. Основные параметры установки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Модель установки алмазного сверления Энкор ДАЭ-255	
	Значение параметра	
Номинальная потребляемая мощность, Вт	4350	
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	
Тип электродвигателя	Коллекторный	
Количество скоростей	1	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, мин <sup>-1</sup>	580	
Максимальный диаметр сверления, мм	Кирпич	255
	Бетон	
Патрон, резьба	1/2" внутренняя и 1 1/4" внешняя	
Уровень звукового давления, дБ (А)	69,5	
Звуковая мощность, дБ (А)	80,5	
Масса нетто, кг	23	
Артикул	<b>48128</b>	

2.2. По электробезопасности установка алмазного сверления модели **Энкор ДАЭ-255** соответствует I классу защиты от поражения электрическим током. В связи постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик инструмента, ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию данного изделия.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1)



### 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не подключайте дрель к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** работать дрелью в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

**ВНИМАНИЕ!** В процессе работы электроинструментом содержите рабочее место в чистоте, не допускайте нахождения в рабочей зоне детей и посторонних лиц.

4.1. К работе дрелью допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда и ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации. Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашей дрели.

4.2. Запрещается работа дрелью в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80 %.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация дрели в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время снегопада или дождя), вблизи!

- угольные щетки, сальники, резиновые уплотнения, приводные ремни, шнуры питания (в случае повреждения изоляции подлежат обязательной замене без согласия владельца - услуга платная). Замена указанных комплектующих и составных частей ручных электрических машин осуществляется платно.

**3. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на оснастку (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем ручных электрических машин.**

**Например:** свёрла; коронки и адаптеры к ним; буры; зубила и пики; пильные полотна и ленты; пильные диски; фрезы; ножи; держатели и адаптеры для вставок (битов); вставки (биты); алмазные и абразивные заточные, отрезные и шлифовальные диски; шлифовальные ленты, листы и круги, щётки и прочая сменная оснастка.

### 4. В гарантийном ремонте может быть отказано:

При отсутствии гарантийного талона.

При нарушении пломб, наличии следов разборки на корпусе, шлицах винтов, болтов, гаек и прочих следов разборки или попытки разборки ручной электрической машины.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Во всех случаях нарушения нормальной работы ручной электрической машины, например: падение оборотов, изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука, кольцевого искрения на коллекторе – прекратите работу и обратитесь в сервисный центр или гарантийную мастерскую.

Гарантийный, а также послегарантийный ремонт производится оригинальными деталями и узлами только в гарантийных мастерских, указанных в перечне «Адреса гарантийных мастерских».

### Примечание:

**Техническое обслуживание электрических машин, проведение регламентных работ, регулировок, указанных в руководстве по эксплуатации, диагностика не относятся к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра.**

С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен:

\_\_\_\_\_,  
дата

\_\_\_\_\_,  
подпись

Изготовитель:

ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Китай, Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер:

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»:394018,

Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33

E-mail: [opt@enkor.ru](mailto:opt@enkor.ru)

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует надёжную работу ручных электрических машин при соблюдении условий хранения, правильности монтажа, соблюдении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть. Срок службы – 5 лет.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации ручной электрической машины в период гарантийного срока. Настоящая гарантия, в случае выявления недостатков товара, не связанных с нарушением правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, даёт право на безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение установленного гарантийного срока.

**В гарантийный ремонт принимается ручная электрическая машина при обязательном наличии правильно и полностью оформленного и заполненного гарантийного талона установленного образца на представленную для ремонта машину с штампом торговой организации и подписью покупателя.**

**Ручная электрическая машина в ремонт должна сдаваться чистой, в комплекте с принадлежностями.**

**1. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:**

На недостатки ручной электрической машины, если такие недостатки стали следствием нарушения правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. В частности, под нарушением правил использования, хранения и транспортировки подразумевается нарушение правил и условий эксплуатации и хранения ручной электрической машины, а также несоблюдения запретов, установленных настоящим «Руководством». Например, при попадании внутрь ручной электрической машины посторонних предметов, жидкостей, при механическом повреждении корпуса и шнура питания ручной электрической машины, при перегрузке или заклинивании двигателя (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора), а также в других случаях возникновения недостатков, если такие недостатки стали следствием вышеуказанных нарушений.

**2. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на следующие комплектующие и составные детали ручных электрических машин:**

- патроны сверлильные и ключи к ним; дополнительные рукоятки; ограничители глубины сверления; защитные кожухи, экраны и элементы их крепления; параллельные и направляющие упоры и детали их крепления; съёмные переходники и адаптеры; цанги и гайки их крепления; подошвы плоскошлифовальных, эксцентриковых и ленточных машин; фильтры и детали съёмных пылесборников; фланцы и гайки крепления оснастки; регулировочные ключи и отвёртки; сменные сопла; шаблоны-дыроколы; пластиковые кейсы и упаковочные картонные коробки;

**воспламеняющихся жидкостей или газов, во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, разрушающей металл и изоляцию, а также в условиях чрезмерной запылённости воздуха.**

4.3. Не подвергайте дрель воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Если дрель внесена в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы, рекомендуется не включать её в течение времени, достаточного для устранения конденсата.

**ВНИМАНИЕ! Во время работы электроинструментом не допускайте контакта тела с заземлением и с заземлёнными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи и т.п.**

4.4. Перед первым включением дрели обратите внимание на правильность сборки и надёжность установки инструмента или оснастки.

4.5. Проверьте работоспособность выключателя.

4.6. Используйте дрель только по назначению. Применяйте коронки и инструмент, предназначенные для работы дрелью. Не допускается самостоятельное проведение модификаций дрели, а также использование дрели для работ, не регламентированных данным «Руководством».

4.7. Перед началом работы убедитесь в отсутствии электропроводки в бетонных конструкциях.

4.8. Во избежание получения травмы при работе дрелью не надевайте излишне свободную одежду, галстуки, украшения. Они могут попасть в подвижные детали дрели.

4.9. Всегда работайте в защитных очках, используйте наушники для уменьшения воздействия шума. При длительной работе используйте виброзащитные рукавицы.

4.10. Перед работой включите дрель и дайте ей поработать на холостом ходу. В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы инструмента, или сильной вибрации, выключите дрель, отсоедините вилку шнура питания от розетки электрической сети. Не включайте дрель до выявления и устранения причин неисправности.

4.11. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном сервисном центре, уполномоченном ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

4.12. Соотносите размер применяемой оснастки с максимальными возможностями дрели (см. п. 2 данного «Руководства»).

4.13. Не работайте неисправной или повреждённой дрелью или оснасткой.

**ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку. Никогда не устанавливайте сменную оснастку, не соответствующую назначению дрели, указанному в п. 1.1. данного «Руководства. Это может стать причиной тяжелой травмы.**

4.14. Крепко удерживайте инструмент в руках. Не прикасайтесь к вращающимся частям инструмента.

4.15. Оберегайте дрель от падений. Не работайте дрелью с повреждённым корпусом.

4.16. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура. Не тяните за шнур

при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур питания дрели с повреждённой изоляцией.

- 4.17. Содержите дрель и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.  
 4.18. Запрещается производить замену алмазной коронки при подключенном к электросети шнуре питания дрели. Отключите вилку шнура питания из розетки электросети перед началом любых работ по замене оснастки или техническому обслуживанию дрели  
 4.19. Предотвращайте попадание воды на электродвигатель. Попадание воды на электродвигатель и изоляцию может стать причиной возгорания или поражения током.  
 4.20. При сверлении сквозного отверстия в полу керн может выпасть из корпуса коронки и упасть вниз. Примите меры предосторожности!

## 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

### 5.1. Требования к сети электропитания.

- 5.1.1. Дрель подключается к электрической сети с напряжением 220В частотой 50 Гц.  
 5.1.2. Запрещается переделывать вилку шнура питания дрели, если она не соответствует размеру вашей розетки и изменять его длину.  
 5.1.3. При повреждении шнура питания его должен заменить уполномоченный сервисный центр.

### 5.2. Особенности эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ! Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте дрель и вентиляционные каналы корпуса от опилок и пыли. Таким образом обеспечивается беспрепятственное охлаждение двигателя. Не допускайте попадания внутрь корпуса дрели посторонних предметов и жидкостей.**

- 5.2.1. Если двигатель дрели не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите дрель. Отсоедините вилку шнура питания дрели от розетки электрической сети. Проверьте шпиндель на свободное вращение и состояние электрической сети. Если шпиндель вращается свободно и сеть исправна, включите двигатель ещё раз. Если двигатель не работает, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.  
 5.2.2. Колебания напряжения сети в пределах  $\pm 10\%$  относительно номинального значения не влияют на нормальную работу дрели. Однако, при тяжёлой нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 220 В.  
 5.2.3. Не перегружайте дрель. При выполнении работ, регламентированных данным «Руководством», не допускайте чрезмерного усилия подачи дрели (нажатия), вызывающего существенное падение оборотов шпинделя. Невыполнение этого требования способно привести к перегрузке и выходу из строя электродвигателя дрели. Не допускается эксплуатация дрели с признаками кольцевого искрения на коллекторе электродвигателя.  
 5.2.4. Большинство проблем с двигателем вызвано ослаблением или плохими контактами в разъёмах, перегрузкой, пониженным напряжением (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов).

- отказ или повреждение выключателей и переключателей, износ щеток электродвигателя, повреждение шнура питания и корпуса дрели.

### 9.4. Утилизация.

9.4.1. Дрель и ее комплектующие, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедший из строя электроинструмент в бытовые отходы!

## 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Двигатель не включается	Нет напряжения в сети питания.	Проверьте наличие напряжения в сети питания
	Неисправен выключатель	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен шнур питания	
2. Повышенное искрение щеток на коллекторе	Изношены щетки	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Загрязнен коллектор	
	Неисправны обмотки ротора	
3. Повышенная вибрация, шум	Рабочий инструмент плохо закреплен	Правильно закрепите рабочий инструмент
	Неисправны подшипники	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Износ зубьев ротора или шестерни		
4. Появление дыма и запаха горелой изоляции	Неисправность обмоток ротора или статора	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
5. Двигатель перегревается	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистите окна охлаждения электродвигателя, предварительно отключив инструмент от сети питания
	Электродвигатель перегружен	Снимите нагрузку и в течение 2÷3 минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу
	Неисправен ротор	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
6. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение в сети питания.	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Слишком длинный удлинительный шнур	Замените удлинительный шнур на более короткий

## 8.2. Сверление.

8.2.1. Осторожно начните процесс сверления, нажмите кнопку (19) (Рис. 6).

8.2.2. Прикладывая минимум усилия для опускания коронки во избежание блуждающих движений, мягко надавливая на ручку подачи (4) (Рис. 2, 3) сверлильной головки, добейтесь того, чтобы коронка (14) полностью вошла в обрабатываемую поверхность. Примерно на глубине 10 см аккуратно вытащите коронку (14) из отверстия, проверьте резьбовые соединения и при необходимости затяните, после чего продолжите работу, время от времени подавая коронку сверления назад для работы двигателя на холостом ходу.

8.2.3. Не применяйте чрезмерное усилие. Чрезмерное усилие при подаче коронки приводит к перегреву двигателя и уменьшает срок службы дрели и оборудования.

Во время сверления двигатель должен работать на постоянных оборотах. При легкой вибрации по медленному продвижению и по поступлению воды со стальной стружкой можно распознать, что коронка вошла в арматуру. Просверливайте арматуру осторожно.

Будьте внимательны: рассверленные стальные части могут застрять между трубой коронки и буровым керном, что может привести к блокировке коронки (14) или облому сегментов.

8.2.4. Используйте смазку для резьбовых соединений коронки (14) и удлинителя (в комплект не входит, см. раздел 13) для облегчения откручивания после работы.

**Рекомендуемые диаметры алмазных коронок (См. раздел 13):**

Обороты дрели, мин <sup>-1</sup>	580
Диаметры сверления, мм	Ø32-Ø250

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 9.1. Общее обслуживание.

9.1.1. По окончании работы извлеките коронку из шпиндельного узла (1) дрели.

9.1.2. Очистите инструмент от пыли и грязи чистой ветошью. Не используйте для очистки пластиковых деталей дрели растворители и нефтепродукты.

9.1.3. Очистите сменные коронки, принадлежности, оснастку.

9.1.4. Периодически проверяйте затяжку всех резьбовых соединений инструмента и при необходимости затягивайте все ослабленные соединения.

### 9.2. Хранение и транспортировка.

9.2.1. Храните дрель в сухом помещении, оградив ее от воздействия прямых солнечных лучей.

9.2.2. Не храните инструмент в легкодоступном месте и в пределах досягаемости детей.

9.2.3. Для транспортировки дрели на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключая повреждение инструмента и его компонентов в процессе транспортировки.


### 9.3. Критерии предельного состояния.

Критериями предельного состояния дрели являются:

- прекращение выполнения дрелью заданных функций, снижение мощности, шум, стук и вибрация в механических частях, искрение, перегрев и выделение дыма;

5.2.5. При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на них происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования инструмента необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Рекомендованное поперечное сечение медного провода 1,5 мм<sup>2</sup> при общей длине не более 15 метров. При этом, не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к дрели через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительный кабелей.

## 6. УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ (Рис. 2)



1. Шпиндель
2. Узел подачи воды
3. Корпус
4. Ручка подачи
5. Магнитный пускатель
6. Рукоятка
7. Стойка
8. Шнур питания
9. Винт фиксирующий
10. Рукоятка
11. Автомат защиты от перегрузок
12. Болт регулировки
13. Основание станины

Рис. 2.

## 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 7.1. Установка узла подачи воды (Рис. 2, 3).

7.1.1. Проведите внешний осмотр инструмента. Вверните в отверстие дрели узел подачи воды (2) (Рис. 2).

### 7.2. Установка инструмента или оснастки на шпинделе дрели (Рис. 3).

7.2.1. Проведите внешний осмотр инструмента.

7.2.2. При помощи ключей установите коронку (14) (в комплект поставки не входит, см. раздел 13) на шпиндель (1); в узел подачи воды (2) подсоедините шланг подачи воды (в комплект поставки не входит) для подключения устройства подачи воды (Рис. 3).

### 7.3. Включение.

7.3.1. Подключите вилку шнура питания (8) к розетке электрической сети.

7.3.2. Откройте крышку (15) на автомате защиты от перегрузок (11), нажмите на зеленую кнопку **RESET (СБРОС)** (16); должна загореться красная индикаторная лампочка (17).




Рис. 3




Рис. 4



Рис. 5

7.3.3. Для включения дрели нажмите зеленую кнопку I (19) (ПУСК) магнитного пускателя (5) расположенного на корпусе (3), для выключения - нажмите красную кнопку O (20) (СТОП) (Рис. 6).

7.3.4. При внезапном отключении электропитания и подачи его вновь автомат защиты от перегрузок (11) не даст возможность подать на дрель электропитание и тем самым обеспечит безопасность работы оператора. Для подачи электропитания на дрель вновь нажмите кнопку (16), а затем кнопку I (19) (ПУСК) магнитного пускателя (5) (Рис. 4 -6).




Рис. 6

7.3.5. Для отключения дрели от электропитания нажмите на кнопку (20) магнитного пускателя (5) (Рис. 6), а затем нажмите синюю кнопку **TEST (ТЕСТ)** (18) (Рис. 5), индикаторная лампочка (17) погаснет (Рис. 4).

7.3.6. Отключите вилку шнура питания (9) от розетки электросети.

## 8. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДРЕЛЬЮ

### 8.1. Установка инструмента для сверления на стене или в полу.

8.1.1. Просверлите отверстие под анкер. Удалите шлам из отверстия.

8.1.2. Установите анкер в отверстие. Закрепите болт в анкерном отверстии.

8.1.3. Закрепите с помощью анкерного болта основание станины на рабочей поверхности. Произведите регулировку с помощью болтов, расположенных в углах основания станины.

8.1.4. Проверьте контакт вилки шнура питания с розеткой сети.

8.1.5. Убедитесь в наличии заземления.

8.1.6. Путем визуального осмотра убедитесь в отсутствии трещин, сколов и раковин на режущем инструменте.

8.1.7. Проверьте надежность крепления режущего инструмента.

8.1.8. Произведите пробный пуск. Перед началом сверления дрель должна в течение минуты отработать в режиме холостого хода для улучшения смазки вращающихся деталей.

8.1.9. Соедините узел подачи воды (2) с шлангом ручного насоса (подача воды необходима для охлаждения режущего инструмента во избежание его перегрева).

Будьте осторожны, чтобы исключить попадание воды в двигатель во время работы.

8.1.10. Для выполнения работ в небольших помещениях, где расстояние между стенами немного больше стойки станины, используйте регулируемый упор (B) (Рис. 1), (22) (Рис. 7). Для этого не нужно сверлить отверстие в стене под установку анкера.




Рис. 7

В резьбовое отверстие стойки станины (21) (с торца) вкрутите упор (22) (Рис. 7) и надежно разоприте установку между стенами.