

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу CORMAK HBS 320

Артикул: COR-320



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 260

Макс. размер профиля 160x320

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **290 088 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Размер полотна                           | 2740x27x0,9 мм                  |
| Тиски                                    | механические (ручные)           |
| Скорость ленты                           | 44, 88 м / мин                  |
| Максимальный диаметр 0°/45°/60°/-45°, мм | 260/210/135/160                 |
| Максимальный профиль 0°/45°/60°/-45°, мм | 320x160/210x200/135x130/220x130 |
| Максимальный квадрат 0°/45°/60°/-45°, мм | 255x255/210x210/130x130/160x160 |
| Подача                                   | гидравлический цилиндр          |
| Питание                                  | 3 фазы 380 В                    |

|          |         |
|----------|---------|
| Мощность | 2,1 кВт |
| Вес      | 280 кг  |

**Станок Cormak HBS 320** - позволяет резать под любым углом в диапазоне от - 45 до + 60 градусов. Скорость подачи во время резания осуществляется гравитационно. Оператор запускает машины, нажав на кнопку пуска и устанавливает скорость резания. После завершения цикла, машина автоматически останавливается и оператор поднимает консоль в исходное положение. Использование пилы шириной 27 мм позволяет в полной мере осуществлять резку конструкционной стали, нержавеющей стали и других материалов. Направляющие изготовлены из твердого сплава для превосходной точности и прямолинейности реза. Это оказывает огромное влияние на сохранение ленты, ее жизнеспособность, точность и качество резки. Скорость подачи регулируется на панели управления станком. По окончании резки станок автоматически выключается.

**Комплект поставки:**

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Ограничитель материала
- Подставка для станка
- СОЖ



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 17:58 · KRATONSHOP.RU