

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат Start 2W350m model MIG 350

Артикул: 2W350m



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	350 А
Диаметр проволоки	0.8—1.2 мм

Цена без учета доставки: **117 515 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В
Частота тока в сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	13.5/12.4 кВт
Максимальный ток	350 А
Напряжение холостого хода	60 В
MIG/MAG СВАРКА	
Сварочное напряжение	15-35 В
Диапазон регулирования тока	60-350 А
Диаметр проволоки	0.8-1.2 мм
Потребляемая мощность	13.5 кВт

## ММА СВАРКА

Сварочное напряжение	21-32.8 В
Сварочный ток	30-320 А
Потребляемая мощность	12.4 кВт
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры	610x265x460 мм
Вес	26 кг

Обновленный инверторный полуавтомат **START 350 modelMIG** с отдельным подающим механизмом. Новая модель предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, для ручной дуговой сварки штучными электродами ММА.

Теперь полуавтомат имеет полностью синергетическое управление, для настройки всех параметров используется всего 1 регулятор. Аппарат сам подберет необходимые значения для идеального шва. START 350 modelMIG может использоваться как в быту так и на производстве благодаря гарантии 24 месяца и классу защиты IP 23.

### Особенности

- Легкая настройка параметров сварки MIG/MAG, синергетическое управление одним регулятором
- Возможностью ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности
- 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой
- Цифровой дисплей для отображения параметров сварки
- Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
- Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
- Современный дизайн

### Применение

- строительство
- монтаж металлоконструкций

### Комплектация

- Источник
- Подающий механизм
- Кабель управления
- Кабель с клеммой заземления

\* Горелка в комплект поставки не входит и заказывается отдельно

Сформировано 10.01.2026 07:45 · KRATONSHOP.RU